# Работа 4.3.1 Дифракции Френеля и Фраунгофера

Валеев Рауф Раушанович группа 825

**Цель работы**: исследовать являения дифракции Френеля и Фраунгофера на щели, изучить влияние дифракции на разрешающую способность оптических инструментов.

**В работе используются**: оптическая скамья, ртутная лампа, монохроматор, щели с регулируемой шириной, рамка с вертикальной нитью, двойная щель, микроскоп на поперечных салазках с микрометрическим винтом, зрительная труба.

# 1 Дифракция Френеля

#### Установка




Рис. 1: Схема установки.

Схема установки представлена на Рис. 1.

#### Теория

Распределение интенсивности света в плоскости  $\Pi$  рассчитаем с помощью зон Френеля. При освещении  $S_2$  параллельным пучком лучей (плоская зона) зоны Френеля представляют собой плоскости, параллельные краям щели. Результирующая амплитуда в точке наблюдения определеяется суперпозицией колебаний от тех зон Френеля, которые не перекрыты створками щели. Графическое определение результирующей амплитуды производится с помощью векторной диаграммы — спирали Корню. Суммарная ширина m зон Френеля  $z_m$  определяется соотношение

$$z_m = \sqrt{am\lambda},\tag{1}$$

где a — расстояние от щели до плоскости П. Вид наблюдаемой картины определяется uucлом  $\Phi pe$ неля  $\Phi$ :

$$\Phi^2 = \frac{D}{\sqrt{a\lambda}}$$

— число зон Френеля, которые укладываются в ширине щели  $D.\ p=\frac{1}{\Phi^2}$  называется волновым параметром.

#### Ход работы

- 1. Соберем и настроим экспериментальную установку.
- 2. Постепенно отодвигая микроскоп от  $S_2$ , отметим положение, при котором на фоне щели видна одна тёмная полоса. Смещение от начального положения даёт a.
- 3. Измеряем ширину D щели  $S_2$  с помощью микрометрического винта и поперечных салазок микроскопа и

$$D_{micro} = (2,855 \pm 0,005) \cdot 10^{-4} \text{M}$$
  
 $D_{shel} = (2,75 \pm 0,05) \cdot 10^{-4} \text{M}$ 

В данных, написанных выше, берем погрешность, равную половине цены деления шкалы, то есть в случае микрометрического винта: 0,001/2, а в случае салазок микроскопа: 0,01/2.

4. Проследим за изменением количества полос при изменении расстояния a. Принимая  $x_0 = 46, 8$  см, запишем все данные, которые мы получили, и из формулы (1) получим  $2z_m$ , сравним из с D и построим это все на графике. При расчетах используются  $\lambda = 576, 96$  нм.

количество полос т	x, cm	$\delta x$ , см	$a_m$ , cm	$2z_m$ , MKM	$\delta(2z_m)$ , MKM
1	44,20	0,05	2,6	245	9
2	45,00	0,05	1,8	289	16
3	45,60	0,05	1,2	290	20
4	465	0,05	0,8	270	30
5	46,15	0,05	0,7	280	40
6	46,25	0,05	0,6	290	40

Таблица 1: Зависимость расстояния от щели до плоскости наблюдения от числа темных полос.

Погрешности в таблице выше получаются для x из половины цены деления поперечных салазок микроскопа (было описано в пункте 3), а для  $z_m$  из почленного дифференцирования формулы (1), а именно погрешность для  $z_m$  равна

$$\delta(2z_m) = 2z_m \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial \left(2\sqrt{a_m m \lambda}\right)}{\partial a_m}\right)^2 \sigma_{a_m}^2} = 2z_m \sqrt{\frac{m \lambda}{a_m}} \sigma_{a_m}$$

А если вспомнить, что  $z_m = \sqrt{a_m m \lambda}$ , то формула погрешности примет вид, который использовался для подсчета погрешности в таблице:

$$\delta(2z_m) = 2m\lambda\sigma_{a_m}$$

Усреднив  $2z_m$  мы получим ширину щели D, погрешность для нее считается по формуле

$$\delta D_{mid} = \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (D_i - D_{mid})^2}$$

и итоговая погрешность

$$\delta D = D \cdot \sqrt{\sigma^2(D)_{mid} + (\delta D/D)^2}$$

Все это будет показано численно в выводе.





Рис. 2: Визуализация данных, полученных в пункте А

# 2 Дифракция Фраунгофера на щели

### Теория

Для выкладок ниже нам потребуется знать *принцип Гюйгенса-Френеля*. Он формулируется следующим образом

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее



3

световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Теперь рассмотрим первое применение этого принципа, получившее название метод зон Френеля

Для этого рассмотрим действие световой волны действующей из точки A в какой-то точке B.

В этом случае можно, взяв точку  $M_0$  в качестве центра (см. рис. 1), построить ряд концентрических сфер, радиусы которых начинаются с b и увеличиваются каждый раз на половину длины волны  $\lambda/2$ . При пересечении с плоским фронтом волны F эти сферы дадут концентрические окружности. Таким образом, на фронте волны появятся кольцевые зоны (зоны Френеля) с радиусами  $r_1, r_2$  и т. д.

Из геометрических соображений посчитав, можно получить, что

$$r_i = i\sqrt{a\lambda} \tag{2}$$


Введем так же обозначение: число Френеля

$$\Phi^2 = \frac{D}{\sqrt{a\lambda}} \tag{3}$$

В этом пункте рассмотрим дифракцию, когда ширина щели становится значительно меньше ширины первой зоны Френеля, т.е. если

$$D \ll \sqrt{a\lambda} \tag{4}$$

Это условие всегда выполняется при достаточно большом а. В этом случае говорят, что дифракция Фраунгофера. При выполнении пункта (2) у нас заметно упрощаются фазовые соотношения, что поясняет рис. 2, в итоге с хорошим приближением можно считать, что разность хода между соседними лучами равна



 $\Delta = r_2 - r_1 \approx D \sin \theta \approx D \cdot \theta$  (5) Рис. 4: К фазовым соотношениям при ди-Здесь предполагается, что  $\theta$  достаточно мал.фракции Фраунгофера

### Схема установки

Дифракцию Фраунгофера можно наблюдать на подобной установке

Объектив здесь нужен для удобства, так как неудобно работать с очень узкими щелями. Дифракционная картина здесь наблюдается в фокальной плоскости объектива  $O_2$ .

Посчитав легко определить угловую координату любой темной полосы:

$$\theta_m = \frac{m\lambda}{D} \tag{6}$$

И расстояние от центра соответственно

$$X_m = f_2 m \frac{\lambda}{D} \tag{7}$$




Рис. 5: Схема установки для пункта 2

#### Ход работы

Для начала запишем фокусные расстояния линз:  $F_1=9$  см,  $F_2=10,8$  см. Ширина щели  $D=(395\pm5)$  мкм. Такая погрешность, потому что опять таки берем половину цены деления.

- 1. Добавим линзу  $O_2$  и настроим микроскоп на фокальную плоскость. Затем подберём ширину щели, для получения дифракции.
- 2. Измерим  $X_m$  нескольких минимумов и запишем все в таблицу и построим график.

номер минимума т	$X_m$ , mm	$\delta X_m$ , mm	D, mm	$\delta D$ , mm
1	0,16	0,005	0,39	0,03
2	0,34	0,005	0,37	0,03
3	0,46	0,005	0,40	0,03
4	0,64	0,005	0,39	0,03
-1	-0,16	0,005	0,39	0,03
-2	-0,34	0,005	0,37	0,03
-3	-0,46	0,005	0,40	0,03
-4	-0,64	0,005	0,39	0,03

Таблица 2: Данные, измеренные в пункте Б

Для  $X_m$  такая погрешность, поскольку брали половину цены деления. В данной таблице D мы находили из формулы (7), соответственно погрешность мы считаем по формуле

$$\delta D = D \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial \left(f_2 m \frac{\lambda}{X_m}\right)}{\partial X_m}\right)^2 \cdot \sigma_{X_m}^2} = D \cdot \frac{f_2 m \lambda}{X_m^2} \cdot \sigma_{X_m}$$

Опять таки можем подставить D:

$$\delta D = \frac{f_2^2 m^2 \lambda^2}{X_m^3} \sigma_{X_m} = \frac{D^2}{X_m} \cdot \sigma_{X_m}$$

Усреднив D мы получим ширину щели D, погрешность для нее считается по формуле

$$\delta D_{mid} = D \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (D_i - D_{mid})^2}$$

и итоговая погрешность

$$\delta D = D \cdot \sqrt{\sigma^2(D)_{mid} + (\delta D/D)^2}$$

Все это будет показано численно в выводе.




Рис. 6: Визуализация данных и аппроксимация

3. Поскольку наклон графика у нас получился  $k=(0,159\pm0,002)$  мм. Отсюда  $\Delta X=(0,159\pm0,002)$  мм.

Все числа и погрешности для наклона графика мы взяли из МНК, а именно

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}, \sigma_k \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2}$$

- 4. Убедимся, что смещение щели  $S_2$  не приводит к сдвигу картины.
- 5. При уменьшении щели масштаб картинки уменьшается, пока картинка полностью не исчезнет.

# 3 Дифракция Фраунгофера для двух щелей

#### Установка

3аменим  $S_2$  на две щели




Рис. 7: Установка для третьего пункта

В этом случае легко видеть, что угловая координата максимума будет

$$\theta_m = \frac{m\lambda}{d} \tag{8}$$

И между соседними полосами

$$\delta x = f_2 \frac{\lambda}{d} \tag{9}$$

Так же нетрудно оценить число интерференционных полос укладывающихся в области центрального максимума

$$n = \frac{2d}{D} \tag{10}$$

### Ход работы

- 1. Не перемещая линз заменим  $S_2$  и, слегка передвигая ее вдоль скамьи, найдем резкое изображение.
- 2. Определим расстояние между темными полосками внутри центрального максимума. Посчитаем число светлых промежутков между ними. Измерим ширину центрального максимума.  $X = (0,720 \pm 0,005)$  мм, между ними  $n = 11 \pm 1$  светлых промежутков. Погрешность для X взялась из половины цены деления, а для n она появилась в связи с тем, что мы могли сбиться, при подсчете полос.
- 3. Далее определим расстояние  $\delta x$  между минимумами по формуле  $\delta x = \frac{X}{n} = (65 \pm 5)$  мкм. Далее из формулы (9) мы можем получить расстояние d между щелями

$$d = (0,97 \pm 0,05)$$
 mm

Здесь погрешность берется из формулы

$$\delta d = d \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial \left(f_2 \frac{\lambda}{\delta x}\right)}{\partial \left(\delta x\right)}\right)^2 \cdot \sigma_{\delta x}^2} = d \cdot f_2 \lambda \frac{1}{\delta x^2} \cdot \sigma_{\delta x}$$

В итоге, вспомнив и выражении для d получаем, что

$$\delta d = \frac{d^2}{\delta x} \sigma_{\delta x}$$

Измерив мы получили, что

$$d = (1,000 \pm 0,005)$$
mm

$$D = (0, 180 \pm 0, 005)$$
mm

Погрешность берем как половину цены деления. Отсюда из формулы (10) мы получаем, что

$$n_{theor} = 11 \pm 1$$

Погрешность для n берем из формулы

$$\delta n = n \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial \frac{2d}{D}}{\partial d}\right)^2 \cdot \delta_d^2 + \left(\frac{\partial \frac{2d}{D}}{\partial D}\right)^2 \cdot \delta_D^2} = \sqrt{\frac{4\delta_d^2}{D^2} + \frac{4d^2\delta_D^2}{D^4}}$$

4. Исследуем влияние когерентности на видность картины. Для этого расширяя щель S подберём  $b_0$  такую, при которой первый раз исчезают интерференционные полосы.  $b_{0pract}=(0,0715\pm0,0005)$  мм. Из формулы

$$\frac{b}{f_1} = \frac{\lambda}{d}$$

мы получаем, что

$$b_{theor} = 0,060 \pm 0,002$$
MM

Погрешность для этой формулы опять таки берется из

$$\delta b = b \cdot \left| \frac{\partial \frac{f_1 \lambda}{d}}{\partial d} \right| \sigma_d = \frac{b f_1 \lambda}{d^2} \cdot \sigma_d = \frac{b^2 \sigma_d}{d}$$

# 4 Влияние дифракции на разрешающую способность оптического инструмента

#### Схема установки

Если перед  $O_2$  расположить  $S_2$ , то изображение объекта будет искажено из-за дифракции. Качественной характеристикой этого искажения может служить  $\varphi_{min}$  — минимальное угловое между объектами (источниками).

$$\varphi = \frac{d}{f_1} \tag{11}$$

Из геометрии l между объектами равно

$$l = \phi \cdot d_2 \tag{12}$$

$$\frac{\lambda}{D_0} = \frac{l}{f_2} = \frac{d}{f_1} \tag{13}$$




Рис. 8: Схема установки для пункта 4.

#### Ход работы

- 1. Собрать схему, изменив в схеме из предыдущего пункта только S.
- 2. Поставить между линзами щель  $S_2$  и уменьшая ее ширину наблюдать ухудшение изображения. Подобрать ширину  $S_2$  так, чтобы изображения почти сливались.

$$D_0 = (0,055 \pm 0,005)$$
 MM

Погрешность берем как половину цены деления. В итоге получаем, что выполнено соотношение (13).

3. Поставить двойную щель и измерить расстояние между щелями и толщину самих щелей.

$$d = (1,000 \pm 0,005) \text{mm}$$
  
 $D = (0,180 \pm 0,005) \text{mm}$ 

Погрешность берем как половину цены деления.

# Вывод

Приведем итоги наших вычислений в таблице:

	Дифракция Френеля	Дифракция Фраунгофера на одной щели		Дифракция Фраунгофера на двух щелях
$D_{theor}$ , MM	$0,28 \pm 0,2$	$0,38 \pm 0,04$	$d_{theor}$ , mm	$0,97 \pm 0,05$
$D_{prac}$ , MM	$0,285 \pm 0,005$	$0,395 \pm 0,005$	$d_{prac}$ , MM	$1,000 \pm 0,005$

Из нее мы видим, что все теоретические формулы, приведенные в данной работе хорошо сходятся с измерениями.

Так же в работе были проверены и подтверждены качественные рассуждения.