Московский физико-технический институт

Лабораторная работа

Интерференция электромагнитных волн милиметрового диапазона

выполнила студентка 653 группы ФФКЭ Карпова Татьяна

1 Цель работы

Изучение интерференции электромагнитных волн миллиметрового диапазона с применением двух оптических интерференционных схем, экспериментальное определение длины волны излучения и показателя преломления диэлектрика

2 В работе используются:

- приёмно-передающая система радиоволн миллиметрового диапазона
- металлические зеркала
- микрометрический винт
- проволочная решётка
- пластина из диэлектрика

3 Теоретические положения

Если в некоторой точке пространства происходит суперпозиция двух когерентных одинаково поляризованных волн с интенсивностями I_1 и I_2 и с разностью фаз φ , то интенсивность I результирующего колебания определяется соотношением

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi \tag{1}$$

Интенсивность максимальна при $\varphi=2\pi m,$ минимальна при $\varphi=(2m+1)\pi$ (m=0,1,2,... - порядок интерференции)

4 Экспериментальная установка

Источником миллиметровых волн является генератор на клистроне — специальной лампе, генерирующей сверхвысокочастотные колебания. Из клистрона энергия волны подается в прямоугольный волновод. Волноводом называется полая металлическая труба, используемая в СВЧ-диапазоне волн для передачи энергии. Клистрон возбуждает в волноводе электромагнитную волну, которая распространяется вдоль волновода и с помощью рупорной антенны излучается в пространство. Задача антенны заключается в том, чтобы сделать излучение более направленным. Направленность антенны характеризуют шириной её диаграммы направленности. Чем шире раскрыв рупорной антенны, тем уже ее диаграмма направленности.

Отражённое от препятствия электромагнитное излучение, попадая в рупорную антенну приемника, распространяется по волноводу, в котором имеется детектор высокочастотных колебаний, работающий в квадратичном режиме. Поэтому ток детектора пропорционален интенсивности I волны, попадающей в приемную антенну. Сигнал с выхода детектора усиливается и измеряется микровольтметром. Принципиальная схема приёмно-передающего тракта представлена на рис. 1.



Рис. 1: Приёмно-передающая система СВЧ-диапазона

Применяемый в настоящей работе передатчик излучает линейно поляризованную волну, электрический вектор $\mathbf E$ которой перпендикулярен широкой стенке волновода. Приемник также может принимать только линейно поляризованную волну. Для установления связи в системе, изображенной на рис. 1, необходимо, чтобы широкие стенки волноводов передатчика и приемника были параллельны друг другу. Если одну из антенн повернуть относительно луча на некоторый угол α , интенсивность принимаемого сигнала будет изменяться по закону Малюса

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \tag{2}$$

4.1 Интерференция радиоволн, отражённых от зеркала и решётки

Схема установки, используемой для этого опыта, приведена на рис. 2.

Металлическое зеркало З и проволочная решетка Р устанавливаются на некотором расстоянии d друг от друга с помощью специальных фиксаторов. Приемная и передающая антенны располагаются симметрично, так чтобы в приемник попадала отраженная волна. Волна, излучаемая передающей антенной, частично отражается от решетки, а частично проходит через нее и отражается от зеркала. Зеркало может перемещаться при помощи микрометрического винта.

Между волнами, отраженными от решетки и от зеркала, возникает разность хода, равная

$$\triangle = 2d\cos\theta. \tag{3}$$

При изменении разности хода (при изменении d) интенсивность волны в точке приема изменяется в соответствии с формулой (1)

4.2 Интерферометр Майкельсона

В этом опыте используется установка, моделирующая оптический интерферометр Майкельсона (рис. 3). Зеркала 31 и 32 располагаются перпендикулярно осям передающей и приемной антенн, которые в свою очередь должны быть взаимно перпендикулярны. Решетка Р располагается на пересечении осей под углом 45 к ним. Волна от передающей антенны расщепляется на решетке на две волны, распространяющиеся в направлении зеркал 31 и 32. После отражения от зеркал обе волны возвращаются к решетке. Каждая из этих волн после вторичного расщепления на решетке Р частично попадает в приемную антенну.

Разность хода возникает вследствие различия в расстояниях l_1 и l_2 между решеткой Р и зеркалами 31 и 32:

$$\triangle = 2(l_2 - l_1). \tag{4}$$

При изменении длины одного из плеч интерферометра (при перемещении соответствующего зеркала) интенсивность в точке приема изменяется в соответствии с формулой (1).

Если на пути одного из лучей поставить пластинку толщиной d_0 с диэлектрической проницаемостью ε , разность хода изменится на величину $2d_0(n1)$, где $n=\sqrt{\varepsilon}$ — показатель преломления вещества, из которого сделана пластинка. Это приводит к изменению интенсивности в точке приема. Пусть в точке приема до внесения пластинки наблюдался интерференционный максимум. Для того чтобы получить тот же максимум при наличии пластинки, нужно зеркало свободного плеча интерферометра (плеча, в котором нет пластинки) отодвинуть на расстояние Δx_0 , определяемое выражением

$$\Delta x_0 = d_0(n-1). \tag{5}$$

Зная $\triangle x_0$, можно определить показатель преломления.




Рис. 2: Интерференция волн СВЧ в плоскопараллельной пластине





Рис. 3: Интерферометр Майкельсона на СВЧ

5 Ход работы

5.1 Проверка закона Малюса

1. Расположим рупоры как показано на рис. 2, настроим установку на максимум интенсивности методом последовательных приближений.

- 2. Снимем зависимость уровня сигнала I от угла поворота α приёмной антенны относительно луча, убедимся, что излучаемая электромагнитная волна линейно поляризована
- 3. Построим графики зависимости уровня сигнала I от $\cos^2\alpha$, убедимся в справедливости закона Малюса (2)



80 × 138 × 1

Рис. 4: Зависимость I от $\cos^2 \alpha$, уменьшение угла

Рис. 5: Зависимость I от $\cos^2 \alpha$, увеличение угла

5.2 Интерференция волн, отражённых от зеркала и решётки

- 1. Закрепим на фиксаторах перед зеркалом металлическую решётку, убедимся, что при перемещении зеркала уровень сигнала в точке приёма изменяется
- 2. Снимем зависимость интенсивности I от координаты x подвижного зеркала. Построим график зависимости I(x)




Рис. 6: График зависимости интенсивности сигнала от координаты подвижного зеркала

Длина волны, определённая по этому графику - $\lambda_1 = 8.167$ мм.

Длина волны по частотогенератору: $_0=8.333$ мм (частота 36 ГГЦ).

5.3 Интерферометр Майкельсона

1. Соберём схему интерферометра Майкельсона согласно рис. 3, настроим установку на максимум сигнала.

2. Перемещая подвижное зеркало 32, снимем зависимость координаты x_m в точке интерференционного максимума от номера максимума m, построим график зависимости $x_m = f(m)$




Рис. 7: График зависимости координаты подвижного зеркала от номера интерференционного максимума

По графику определим длину волны: $\lambda_2 = 8.38$ мм

3. Поместим перед подвижным зеркалом 32 тефлоновую пластину толщиной 3.25 мм. Смещение интерференционного максимума от прежнего положения составляет 9 мм. По формуле (5) определим показатель преломления тефлона: $n_1 = 1.36$. Табличное значение: $n_0 = 1.4$

6 Вывод

В ходе работы была изучена интерференция электромагнитных волн миллиметрового диапазона с помощью оптических схем. Несколькими способами определена длина волны:

 $\lambda_0=8.333$ мм (частотогенератор) $\lambda_1=8.167$ мм (интерференция с решёткой) $\lambda_2=8.38$ мм (интерферометр Майкельсона)

Также был определен показатель преломления тефлона:

$$n_{th} = 1.4$$
 $n_{ex} = 1.36$